

Handleiding voor het verwerken van rubber retentie panelen voor de toepassing: **DAKEN**

Ondergrond:

Zorg voor een schone ondergrond (dakbedekking), ter voorkoming van lekkages.

Producteigenschappen:

Rubbergranulaatproducten kunnen een lengte-breedtetolerantie/werking hebben van maximaal +/- 5% en een dikte tolerantie van maximaal +/- 3%.

Onze rubbergranulaatproducten zijn vervaardigd uit 100% gerecycled rubber, afkomstig van gebruikte banden.

Gereedschap:

Gebruik het juiste gereedschap zoals een rechte lat of liniaal, handzaag met grove tand, decoupeerzaag (langzaam toerental) met grove tand, het eenvoudigst en schoonst is een Stanley mes of soortgelijk mes. Gebruikt nooit een slijptol, afkortzaag of zaagtafel.

Product leggen:

- Zorg voor een schone ondergrond.
- Goed inmeten (niet te strak met betrekking tot het uitzetten en krimpen van de panelen).
- Houd de liniaal of lat op het gedeelte dat u nodig heeft.
- Snijkant van het mes nat maken.
- Rechte stukken met handzaag, decoupeerzaag of Stanley mes op maat zagen/snijden.
- Het zagen van patronen bij voorkeur met een decoupeerzaag.

Lijmen:

- De panelen behoeven niet verlijmd te worden.
- Indien verlijming gewenst is, de panelen onderling met de kopse naden aan elkaar verlijmen.
- Verwerkingstemperatuur moet minimaal 8°C zijn.
- De panelen dienen droog te zijn voor het verlijmen.

Onderhoud:

- De panelen behoeven geen onderhoud.
- Indien nodig kunnen gebruikte panelen worden schoongemaakt met water en borstel of met een koude of hete hogedruk spuit.

Bij vragen of onduidelijkheden, graag contact opnemen met CEYES.